

Tilhengerkontakt tester

Kjøretøy inspeksjonstest

Koble testeren til kjøretøyets kontakt. Hvis kjøretøyet har en 13-polet kontakt, kobler du adapteret (med deksel) i mellom. Slå på tenningen og test alle funksjoner med hjelp fra en annen person. Hvis funksjonen fungerer som den skal, lyser lampen (lampen blinker også når indikasjonslampen blinker).

Test tilhengerens kontakt

Sett inn et 9V batteri i testeren. Koble testeren til tilhengeruttaket. Hvis nødvendig, koble til adapteret med 13 poler imellom (uten deksel). Trykk på den gule testknappen. Hvis tilhengerfunksjonen fungerer (indikatorlampe, baklys, bremselys og tåkelys), vil alle 6 lamper lyse mens du trykker på knappen. Vær oppmerksom på at ikke alle tilhengere har tåkelys. I dette tilfellet lyser ikke det blå lyset.

Feilsøking

Hvis det ikke lyser noen lamper i testen, betyr dette ofte at jordingskabelen er ødelagt. Når du utfører en tilhengerprøve, må du kontrollere om 9V-batteriet er fulladet eller må byttes ut. Hvis noen lys ikke lyser, vennligst kontroller pærene og kablene som fører til dem. Rengjør støpselet / stikkontaktene og kontroller at skruene i støpselet / stikkontakten er riktig strammet.

