



19 YACHTING 56

Nyt båtlivet – på vannet

TIPS FOR EN VELLYKKET BÅTPUSS



www.jotun.no

Båtpuss trinn-for-trinn

1 VASK AV BÅT OG MOTOR



· Boatwash

2 RENS OG POLERING



· Marine Polish
· Marine Rubbing
· Hard Wax

3 PÅFØRING AV BUNNSTOFF



4 PÅFØRING AV BUNNSTOFF TIL DREV, TRIMPLAN OG ANDRE DETALJER AV LETTMETALL



· Aqualine Spray
· Vinyl Primer Spray

5 RENGJØRING AV TEAKDEKK OG ANDRE TREDETALJER



· Teak Cleaner
· Teak Sealer

6 RENGJØRING/IMPREGNERING AV TEKSTILER



· Textile Cleaner
· Textile PowerClean
· Textile Watershield

Velg riktig bunnstoff



Kun ett strøk annethvert år

- Suveren selvpolerende beskyttelse i inntil to sesonger
- Enklere vedlikehold
- Klare farger og ren hvit
- For motorbåter og seilbåter



Unik beskyttelse for én sesong

- Unik effekt mot begroing gjennom hele sesongen
- Unik selvpolerende formulering
- Klare farger
- For motorbåter og seilbåter



Selvpolerende bunnstoff

- God beskyttelse for én sesong
- Dempede, naturlige farger



Hardt og robust bunnstoff

- God effekt mot begroing
- Ekstra glatt overflate etter vannsliping
- Slitesterk ved hyppig transport
- For regattabåter og båter med mye mekanisk slitasje



Effektivt bunnstoff til drev

- Optimal beskyttelse gjennom hele sesongen
- Meget god dekkevne
- Til drev, trimplan og andre lettmetalldetaljer

Velg riktig grunning



For en vanntett og robust barriere

- Epoxygrunning for gelcoat, stål og aluminium
- Full barriereeffekt med kun to strøk (forutsetter påføring av anbefalt mengde)
- Svært god heft



For ukjente underlag og grunning for tre

- Gir god heft på eldre lag med bunnstoff og tre
- Beste valget for forsegling av ukjent bunnstoff
- Enkel å påføre



Enkleste grunningen for bruk på drev, trimplan og andre lettmetalldetaljer

- Spesielt utviklet for områder som skal dekkes med Aqualine Optima
- Enkel å bruke
- Hurtigtørkende

Har du husket vask og polering?



Effektiv, biologisk nedbrytbar båtvask

- Fjerner fett, salt og smuss uten å skade overflaten
- Velegnet for gelcoat og treverk, både innvendig og utvendig
- Kan brukes med saltvann



Effektiv dyprens for matt gelcoat

- Fjerner effektivt oksidering, smuss og flekker
- Gir raskt glansen tilbake
- Brukes med maskin eller for hånd



Lett rens for nyere overflater

- Frisker opp nyere gelcoat
- Gir raskt høy glans
- Brukes med maskin eller for hånd



2-i-1 rens og beskyttelse

- Rens og beskyttelse i samme flaske
- For vedlikehold gjennom sesongen eller rask vårklargjøring
- Brukes med maskin eller for hånd



Langtidsbeskyttelse av polerte overflater

- Langvarig beskyttelse til nyrensedde overflater
- Enkel å påføre
- Drøy i bruk

Vedlikeholdsguide

	① CLEAN RENGJØR	② POLISH POLER	③ PROTECT BESKYTT
Gelcoat	 · BoatWash	 · Marine Rubbing · Marine Polish	 · Hard Wax
Vedlikehold i løpet av sesongen	 · BoatWash	 · Shiny 2-i-1 polering og voks	
Fjerning av gulning på skrog	 · Waterline Cleaner		
Tre	 · Teak Cleaner		 · Teak Sealer
Tekstil	 · Textile Cleaner · Textile Power Clean		 · Textile Water-shield

Malingssystem under vannlinjen

		GLASSFIBER	ALUMINIUM
1	Rengjøring	Vask med ferskvann og avfett om nødvendig	
2	Forarbeid	Puss med P120 - P150	Mekanisk sliping
3	Påfør		
4	Påfør	2 x Barrier Primer	2 x Barrier Primer
5	Påfør		
6	Påfør	2 x Bunnstoff	Aqualine

	TRE	STÅL	LETTMETALL- DELER/DREV
1	Vask med ferskvann og avfett om nødvendig		Avfett med Jotun Tynner no7 (Xylen)
2	Puss med P150–P180	Mekanisk sliping	Puss med P150–P180
3	5–15 x Clipper I		
4	2 x Vinyl Primer	2 x Barrier Primer	2 x Vinyl Primer Spray
6	2 x Bunnstoff	2 x Bunnstoff	3 x Aqualine Spray

Overmalingstabell under vannlinjen

BÅTEN HAR GAMMELT BUNNSTOFF I GOD STAND. HVILKEN TYPE?	HVILKET NYTT BUNNSTOFF SKAL DU HA?			
	SELVPOLERENDE BUNNSTOFF			HARDT BUNNSTOFF
	NonStop Supreme	NonStop II	Mare Nostrum SP	Racing
NonStop Supreme, NonStop II, Mare Nostrum SP Andre selvpolerende bunnstoff*	 Påføres direkte			
Racing Andre harde bunnstoff*	 Våtsliping + nytt strøk			
Ukjent	 Våtsliping + Vinyl Primer			

* Unntatt Seajet 034, Hempel Glide Cruise og Hempel Glide Speed.
Et grunningsstrøk med Vinyl Primer må påføres før overmaling.

Så mye bunnstoff trenger du



MOTORBÅT

Lengde (m)	4	6	7,5	9	11	13	15
Lengde (fot)	13	20	25	30	36	43	49
Overflate (m²)	8	12	20	24	34	60	73
Antall liter	1	1,5	2,5	3	4,5	7	8,5
Bokser 0,75 l.	2	2	4	4	6	10	12



SEILBÅT

Lengde (m)	4	6	7,5	9	11	13	15
Lengde (fot)	15	20	25	30	36	43	49
Overflate (m²)	6	9	14	22	34	40	50
Antall liter	0,75	1,5	2	3	4,5	5	6,5
Bokser 0,75 l.	1	2	3	4	6	7	9



BÅT MED STOR KJØL

Lengde (m)	6	7,5	9	11	13	15
Lengde (fot)	20	25	30	36	43	49
Overflate (m²)	13,5	21	28	38	60	75
Antall liter	2	3	3,5	5	7	9
Bokser 0,75 l.	3	4	5	7	10	12

Tabellen viser forbruk ved 1 strøk. Ved bytte av bunnstoff eller ved påføring av nytt system med epoxygrunning anbefales alltid to strøk med bunnstoff. Antall liter i tabellen må da dobles. Kun retningsgivende mengder, nøyaktigheten i tallene minsker jo større båten er.

For en vellykket båtpuss

