

Åben kassen og bred de 2 kæder ud, så ingen sammenfiltringer eller snogninger af kæder er at finde. Læg kæden bag om hjulet.



Saml den blå kæde på bagsiden af hjulet og før de resterende kæder rundt om dækket og om på forsiden. Sæt den grønne krog fast i et passende hul i den ene ende på den gule kæde, så kæderne er spændt ud og sidder godt på om dækket.



Gør nu det samme med den røde krog. Før krogen over til den sidste løse ende af den gule kæde, så den gule kæde sidder fast om dækket. Om nødvendigt ret kæden til, så den sidder symmetrisk på dækket. Læg nu den røde kæde i U-profilen ved den røde krog.



Stram kæden og før enden gennem den røde ring på den gule kæde. Stram godt til og sæt krogen for enden af den røde kæde fast til den gule kæde et passende sted. Nu skulle snekæden gerne sidde pænt og stramt på dækket.

