


SIMOTA®



- 1) Tag luftfilteret ud af boksen, som enten er skruet fast eller sidder fast med tapper. Hvis du har problemer med at få det ud, må du få hjælp fra et autoriseret værksted.



- 5) Lad filteret lufttørre eller brug lufttrykspistol. *Brug ikke andre tørremetoder, da det kan skade filteret.*



- 2) Brug en lufttrykspistol til at fjerne støv og snavs fra ydersiden af filteret. *SIMOTA's unikke materiale kan modstå trykket fra alle almindelige lufttyksblæsere.*



- 6) Spray en passende mængde (SIMOTA) luftfilter olie direkte på filteret. *PAS PÅ IKKE AT OVERDOSERE. For meget olie kan indvirke på motorens præstation.*



- 3) Når overfladen er rengjort, spray da en passende mængde (Simota) luftfilterrensere på filteret. *Ved brug af andre typer kan filteret beskadiges.*



- 7) Efter et stykke tid vil olien være absorberet i filteret, installer filteret i boksen igen. Sørg for at skrueene er strammet eller tapperne er fæstnet.



- 4) Lad rensesvæske trænge ind i filteret og brug derefter lufttrykspistol til at rense det. Gentag trin 3 og trin 4 indtil alle spor af rensesvæske er forsvundet.

OC-01

OC-02



Præstationer / Egenskaber

Filteret skal serviceres mindst for hver 5000 kilometer for at opnå maksimal præstation.

Vi anbefaler at filteret serviceres oftere på 4-hjuls-trækkere og højt ydende biler. Inspicér altid filteret når du skifter olie.

BRUG ALTID SIMOTA LUFFILTERRENSER OG OLIE.
BRUG AF ANDRE MÆRKER KAN IKKE ANBEFALES
OG GARANTIE KAN BORTFALDE.