

CYKLENS OPBYGNING

- 01. Forhjul
- 02. Forgaffel
- 03. Plastbøsning
- 04. Stel
- 05. Skrue
- 06. Plastbøsning
- 07. Skrue dekorationsrør
- 08. Styr
- 09. Sadel
- 10. Aksel



X-ZITE

SAMLEVEJLEDNING

Løbecykel

INSTALLATION



TILLYKKE MED DIN NYE X-ZITE CYKEL

– Vi håber du vil få stor glæde af cyklen!

Denne manual bør gennemlæses inden brug. Manualen indeholder oplysninger om samling og brug af løbecyklen, samt hvordan du undgår person- og materialeskader.

Du er til enhver tid velkommen til, at kontakte personalet i en af vores mange thansen.dk butikker, eller vores kundeservice på tlf.: 31 31 31 31, som altid sidder klar til at hjælpe dig, såfremt du måtte have spørgsmål vedr. samling eller vedligeholdelse af din cykel.

Rigtig god fornøjelse!

BEMÆRK

01. Løbecyklen skal samles af en voksen.
02. Eget til børn > 1,5 år.
03. Bør kun bruges på jævne overflader. Undgå huller, trin og veje.
04. Bør ikke bruges af børn med en vægt over 25 kg.
05. Barnet bør altid være under opsyn under brug af cyklen.

ADVARSEL

01. Kontrollér regelmæssigt cyklens dele.
02. Løbecyklen er ikke egnet til trafikbrug.
03. Bør kun bruges indendørs, i parker og haver.
04. Bør ikke bruges i indkørsler og på gaden. Ikke egnet til trafikbrug.
05. Løbecyklen bør ikke bruges ned ad trin eller trapper.
06. Undgå ujævne og hullede overflader.
07. Løbecyklen bør bruges med forsigtighed, for at forhindre faldulykker og sammenstød, der kan føre til personskader.
08. Vi anbefaler brugen af egnet beskyttelsesudstyr.

VEDLIGEHOLDELSE

01. Rengøres med en fugtig blød klud. Undgå ansamlinger af snavs og støv.
02. Kontrollér regelmæssigt skruernes fasthed.
03. Opbevares tørt (indendørs), når den ikke bruges.