

CYKLENS OPBYGNING

- 01. Forhjul
- 02. Rørforbindelse
- 03. Fikseringsbolte og – møtrikker forgaffel
- 04. Forgaffel
- 05. Skærm
- 06. Stel
- 07. Fikseringsbolte og – møtrikker forgaffel
- 08. Plastikdæksel
- 09. Cykelstyr
- 10. Fikseringsbolte og – møtrikker sadel
- 11. Sadel
- 12. Fikseringsbolte og – møtrikker kurv
- 13. Kurv
- 14. Baghjul



X-ZITE

SAMLEVEJLEDNING

Trehjulet børnecykel

INSTALLATION



TILLYKKE MED DIN NYE X-ZITE CYKEL

– Vi håber du vil få stor glæde af cyklen!

Denne manual bør gennemlæses inden brug. Manualen indeholder oplysninger om samling og brug af den trehjulede cykel, samt hvordan du undgår person- og materialeskader.

Du er til enhver tid velkommen til, at kontakte personalet i en af vores mange thansen.dk butikker, eller vores kundeservice på tlf.: 31 31 31 31, som altid sidder klar til at hjælpe dig, såfremt du måtte have spørgsmål vedr. samling eller vedligeholdelse af din cykel.

Rigtig god fornøjelse!

BEMÆRK

01. Denne trehjulede cykel er egnet til børn mellem 1,5 – 5 år.
02. Barnet bør altid være under opsyn under brug af cyklen.
03. Undgå at bruge cyklen i nærheden af trin eller ujævnheder, da der er risiko for alvorlige ulykker.
04. Den trehjulede cykel bør ikke bruges af børn med en vægt over 25 kg.
05. Undgå at bruge cyklen på stejle indkørsler eller på gaden.
06. Undgå at andre børn skubber cyklen, mens den bruges af et mindre barn.
07. Anbefaler brug af cykelhjelm.

ADVARSEL

01. Undgå at bruge cyklen på gader og offentlige veje. Hold altid øje med barnet.
02. Undgå overbelastning; maks. vægt: 25 kg.
03. Den trehjulede cykel bør bruges med omhu og efter hensigten.

VEDLIGEHOLDELSE

01. Rengøring: Rengør blot den trehjulede cykel med en blød klud og undgå brugen af bilvoks eller vand.
02. Opbevaring: Opbevares fjernt fra ild, fugtighed og høje temperaturer.
03. Kontrollér regelmæssigt skruernes fasthed, for at sikre sikker anvendelse.