

# NANOPARK

Digital parkeringsskive



Tillykke med købet af din nye p-skive NANOPARK. NANOPARK er udviklet med fokus på at skære alt unødvendigt væk, så kun den væsentligste funktionalitet er bevaret, nemlig at indstille uret elektronisk således, at du fremover undgår dyre p-bøder.

I de fleste elektroniske p-skiver er der et display på både for- og bagside. Med NANOPARK har du kun ét display, hvilket er med til at reducere omkostningerne for produktet. For dig som forbruger betyder det en lavere slutpris, og samtidig er du med til at skåne miljøet ved ikke at betale for unødvendigt udstyr og udseende.

Når NANOPARK er monteret i bilens forrude, kan man altså kun se displayet udefra, - til gengæld er NANOPARK monteret i en holder, så du altid kan tage NANOPARK ud af holderen for at skifte batteri eller lignende.

Du kan altså i ro og mag sidde med NANOPARK i hånden og betjene den og skal ikke betjene den fra bilens forrude, som de fleste andre konkurrerende produkter.

Bemærk, at det kun er tilladt at have én p-skive monteret i bilens forrude, og at det altid er førerens ansvar, at denne er indstillet korrekt.

## VIGTIGT!

**NANOPARK må ikke ligge løst i bilen, men skal være fastmonteret på ruden for at fungere korrekt.**

Det anbefales at læse denne vejledning igennem, inden NANOPARK tages i brug.

## Inden montering af NANOPARK

### ISÆTNING AF BATTERI

1. Batteriet isættes NANOPARK ved først at fjerne holderen i bunden og skubbe batterilåget nedad.
2. Placer batteriet af typen CR2032 (medfølger) i batterirummet med den glatte side opad (+ pol).
3. Placer batterilåget ovenpå batteriet, og skub låget på plads ved at presse det let mod batteriet, mens fingeren bevæges opad.
4. Når batteriet er korrekt placeret, blinker "12:00" i displayet.



## INDSTILLING AF UR

1. Aktiver indstillingsfunktionen ved at holde **F knappen** inde i cirka 3 sekunder, til "minutterne" begynder at blinke.
2. Når "minutterne" blinker, trykkes på **+ knappen** indtil minutterne er stillet korrekt.
3. Ved tryk på **F knappen** går man videre til timer, dato, måned og år.

Indstiller du NANOPARK forkert, kan du altid begynde forfra ved at holde **F knappen** inde som beskrevet under punkt 1.

Det anbefales, at kontrollere urets indstillinger ca. 2 gange årligt, især ved sommer- og vintertid.

Dette kan du gøre ved at bevæge NANOPARK indtil den viser --:-- , herefter lægger du den ned og venter i ca. 30 sek. så den viser det aktuelle tidspunkt.

*(Uret i NANOPARK skifter selv mellem sommer- og vintertid. Dette vises med en sol i displayet ved sommertid).*

NANOPARK er nu klar til at blive monteret indvendigt på bilens forrude.

## MONTERING AF NANOPARK

1. NANOPARK monteres indvendigt på frontruden i passagersiden i nederste hjørne.
2. NANOPARK skal monteres ved en temperatur på minimum +15°C, for at klæbepuderne virker optimalt. (Brug evt. føntørrer for opvarmning).
3. Sikr dig, at ruden er ren og tør der, hvor du ønsker NANOPARK monteret. Der må ikke bruges husholdningssprit.
4. Det er vigtigt, at begge klæbepuder kan berøre ruden ens. Husk, at stedet du vælger at montere din NANOPARK på, skal være let tilgængeligt ved betjening ud og ind af holderen.
5. Beskyttelsesfolien fjernes fra de to klæbepuder, og der presses hårdt på klæbepuderne i ca. 20 sekunder. Kontrollér derefter udefra, at begge puder klæber ordentligt til ruden.
6. Din NANOPARK er nu monteret og klar til brug.

## UDSKIFTNING AF BATTERI

Når **BAT** vises på displayet, skal batteriet udskiftes inden for en måned. (Batteriet har en levetid på ca. 2 år)

## HUSK AT STILLE URET IGEN EFTER BATTERISKIFT

1. Anskaf et knapbatteri af typen CR2032.
2. Udtag NANOPARK fra holderen i ruden.
3. Følg anvisninger beskrevet under *Isætning af batteri*.
4. Indstil tiden på uret igen. Følg anvisninger beskrevet under *Indstilling af ur*.

## NANOPARKS FUNKTIONSBESKRIVELSE

Under kørsel vil NANOPARK vise symbolet --:-- i displayet. NANOPARK registrerer, når bilen ikke mere er i bevægelse, og efter 30 sekunders stilstand, vil NANOPARK vise den aktuelle tid i 5 sek., hvorefter der fremkommer et **P** i venstre hjørne og NANOPARK stiller automatisk uret frem til nærmeste kvarter. F.eks. ved ankomst 13:02 stiller NANOPARK sig på 13:15.

## MANUEL INDSTILLING AF UR

Har du behov for at indstille din NANOPARK manuelt, skal du udtage den fra holderen og trykke på **P knappen**. Uret tæller nu frem i intervaller på 15 minutter. Hold knappen inde og slip igen, når den ønskede tid vises. Placer NANOPARK i holderen igen. Bemærk, at denne funktion kun skal stilles umiddelbart efter, at bilen er parkeret.

Manuel indstilling af NANOPARK er lovbestemt i henhold til *BEK. Nr. 327 af 29/04/2003 (§3 stk. 3): "Såfremt der under et køretøjs parkering indtræder en periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning."*

## SERVICE OG GARANTI

Skulle der i garantiperioden opstå problemer, kan NANOPARK afleveres hos den forhandler, hvor P-skiven er købt. Den vil så blive repareret eller erstattet med en ny. Ved reklamation bedes en kopi af din kvittering medbragt som garantibevis.

**Forsøg aldrig på at skille NANOPARK ad, da produktet hermed ulovliggøres, og samtidig bortfalder garantien.**

## VEDLIGEHOLDELSE

Undgå at udsætte NANOPARK for slag, støv, fugt eller ekstreme temperaturer. Bliver NANOPARK udsat for stærk fugt eller vand, skal den straks aftørres.

## GODKENDELSER OG CERTIFIKATER

NANOPARK er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS30 på forsiden.

## SPECIFIKATIONER OG RETTIGHEDER

Størrelse i cm: **8,0 x 4,5 x 1,0**  
Batteritype: **Knapbatteri nr. CR2032**  
Batteriets levetid: **Ca. 2 år**  
Urets nøjagtighed: **Ca. 3 min. pr. år**  
Funktionsområde: **-20°C til 75°C**

## NANOPARK

Bel Colle Parken 5  
2960 Rungsted K

www.nanopark.info

NANOPARK er patentanmeldt.

Der tages forbehold for, at indholdet af denne brugervejledning, kan ændres.



# Symboloversigt NANOPARK

