



RAZE®

DK Digital ur

GB Digital watch

CAR EQUIPMENT

BRUGERVEJLEDNING
USER GUIDE



- ① PRESS MODE – HOUR AND DATE DISPLAY
TRYK PÅ MODE – DATO OG KLOKKESLÆT VIL SKIFTE
- ② PRESS MODE – PRESS SET TO CORRECT MONTH
TRYK PÅ MODE – TRYK PÅ SET FOR AT INDSTILLE MÅNED
- ③ PRESS MODE – PRESS SET TO CORRECT DAY
TRYK PÅ MODE – TRYK PÅ SET FOR AT INDSTILLE DAG
- ④ PRESS MODE – PRESS SET TO CORRECT HOUR
TRYK PÅ MODE – TRYK PÅ SET FOR AT INDSTILLE TIME
- ⑤ PRESS MODE – PRESS SET TO CORRECT MINUTE
TRYK PÅ MODE – TRYK PÅ SET FOR AT INDSTILLE MINUTTER