

## EN\_USER GUIDE

### Watch for dashboard

#### HOW TO ACTIVATE THE CLOCK

1. Take out the clock from the metal housing with the help of the mini screwdriver.
2. Rotate the button on the clock and adjust to the correct time.
3. Press the button in to activate the clock.

#### HOW TO MOUNT THE CLOCK

- 1. Standing mode**  
Put the double-sided adhesive tape onto the metal housing, choose the ideal place and clean the surface, and stick the metal housing on.
- 2. Adhesive mode**  
Put the double-side adhesive tape directly onto the backside of the clock, choose the ideal place and clean the surface, and stick the clock on.
- 3. Air-vent mode**  
Stick the air-vent clip onto the backside of the clock with double-side adhesive tape, insert the clip into the air-vent.

#### HOW TO CHANGE THE BATTERY

Open the backside of clock, take out plastic cover and change the battery.  
Battery model: G4/LR626/377/SR66

## DK\_BRUGSANVISNING

### Ur til instrumentbræt

#### SÅDAN AKTIVERER DU URET

1. Tag uret ud af metalrammen ved hjælp af en lille skrutrækker.
2. Roter knappen bag på uret for at indstille klokken.
3. Tryk på knappen for at tænde uret.

#### SÅDAN MONTERER DU URET

- 1. Monteret stående**  
Sæt det dobbeltklæbende tape på metalrammen på og placer uret på et rent sted på instrumentbrættet.
- 2. Direkte monteret**  
Sæt det dobbeltklæbende tape direkte på bagsiden af uret og monter det et rent sted på instrumentbrættet.
- 3. Monteret i luftventilationen**  
Sæt clipsen fast bag på uret med dobbeltklæbende tape og monter uret på i luftventilationen på bilen.

#### SÅDAN SKIFTER DU BATTERI

Åben bagsiden af uret, tag plastisk dækslet af og udskift batteriet.  
Batterimodel: G4/LR626/377/SR66

## NO\_BRUKSANVISNING

### Ur til dashboard

#### HVORDAN AKTIVERE KLOKKEN

1. Ta ut klokken fra metallhuset ved hjelp av miniskruttrekkeren.
2. Drei knappen på klokken og juster til riktig tid.
3. Trykk inn knappen for å aktivere klokken.

#### HVORDAN MONTERE KLOKKEN

- 1. Stående modus**  
Sett den dobbeltklebende teipen på metallhuset, velg det ideelle stedet og rengjør overflaten, og fest metallhuset på.
- 2. Lim-modus**  
Sett den dobbeltklebende teipen direkte på baksiden av klokken, velg det ideelle stedet og rengjør overflaten, og fest klokken på.
- 3. Ventilasjonsmodus**  
Fest luftventilklipsen på baksiden av klokken med dobbeltklebende tape, sett klipsen inn i luftventilen.

#### HVORDAN BYTTE BATTERIET

Åpne baksiden av klokken, ta ut plastdekslet og bytt batteri.  
Batterimodell: G4/LR626/377/SR66

## SE\_BRUKSANVISNING

### Klocka för instrumentbrädan

#### HUR MAN AKTIVERAR KLOCKAN

1. Ta ut klockan ur metallhöljet med hjälp av miniskruvmejseln.
2. Vrid knappen på klockan och justera till rätt tid.
3. Tryck in knappen för att aktivera klockan.

#### HUR MAN MONTERAR KLOCKAN

- 1. Stående läge**  
Sätt den dubbelhäftande teipen på metallhöljet, välj den perfekta platsen, rengör ytan och fäst sedan metallhöljet där.
- 2. Självhäftande läge**  
Sätt den dubbelzijdiga självhäftande teipen direkt på klockans baksida, välj den idealiska platsen, rengör ytan och klistra sedan fast klockan.
- 3. Luftventilationsläge**  
Klistra fast ventilationsklämman på klockans baksida med dubbelhäftande tejp, fäst därefter klippet i ventilationsgallret.

#### HUR MAN BYTER BATTERI

Öppna klockans baksida, ta ur plastskyddet och byt batteriet.  
Batterimodell: G4/LR626/377/SR66