

samlevejledning  
**Cykeltrailer /  
joggingvogn**



# Tak for dit køb af cykeltraileren.

## Sådan ændrer du nemt din nye cykeltrailer til en joggingvogn


1. Forgaflen sættes op på tappen.



2. 'Skruebolten' spændes godt fast.



3. Forhjulet sættes op i mellem gaffelbenene. Husk at skiverne skal være udvendig, og tappene skal ind i de små huller.



4. Stikaksel håndtaget spændes til det går på, og man kan ane modstand, når man prøver at vippe det op.



5. Stikaksel håndtaget vippes op på plads, så det låser forhjulet fast.



6. Håndtaget sættes ind i det hul, der er i stof- overdelen. Dette foretages i begge sider af vognen.



7. Skru håndtaget spændes hårdt fast i begge sider.



*På børne-/cykeltrailer kan håndtaget godt blive siddende, når traileren bruges efter cyklen.*



Inden du tager din nye trailer i brug, skal du pumpe hjulene, så de føles hårde, når du trykker på dem. Pump dem mindst en gang om ugen. Husk altid at efterspænde din trailer, når du har brugt den et stykke tid.

Bolte og møtrikker kan løsne sig, når traileren tages i brug.